

## Verarbeitung von Heißprägefolien

Mit Heißprägefolien können Sie ihrem T-Shirt noch einen schönen Glanzeffekt verleihen

### EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

			
B-PAPIER ZU A-FOIL	155°C	90 Sek.	2 - 3 Bar / mittlerer Druck
TRANSFER AUF DAS TEXTIL	155°C	5 - 10 Sek.	2 Bar / leichter Druck
HEIßPRÄGEFOLIE	155°C	30 - 45 Sek.	5 Bar / hoher Druck

### DRUCKEINSTELLUNGEN

Drucken Sie das Motiv einfarbig schwarz (100% C, 100% M, 100% Y) auf die A-Foil und pressen Sie es mit dem B-Papier zusammen.

Ziehen Sie nach der oben angegebenen Verpressungsdauer das B-Papier in einer fließenden Bewegung ab.

Schneiden Sie die Ränder des transfers ab

### TRANSFER AUF DAS TEXTIL

Legen Sie die A Foil auf die gewünschte Stelle Ihres Textils und verpressen Sie diese. Anschließend komplett auskühlen lassen und die A-Foil von dem Textil abziehen.

### VEREDELN

Legen Sie auf das Motiv die Heißprägefolie und decken Sie dieses mit einem Bogen Matt Finishing (OTZ16) ab.

Verpressen Sie diese wie angegeben und reiben Sie mit einem textil darüber. Anschließend ziehen Sie die Heißprägefolie in kaltem Zustand wieder ab.

