

CLASSIC+UNIVERSAL FÜR WEIßE & HELLE BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM



DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Papiereinstellungen:** Mehrzweckfach, Schweres Papier o.ä.



TRANSFERPROZESS

- Legen Sie das T-Shirt auf die Arbeitsfläche der Presse.
- Platzieren Sie das Transferpapier auf dem T-Shirt.
- Pressen Sie wie angegeben.
- Ziehen Sie das Transferpapier im heißen Zustand ab.
(Nehmen Sie das T-Shirt in keinem Fall von der Presse, bevor das Transferpapier abgezogen wurde.)
- Für eine bessere Waschbeständigkeit decken Sie das Motiv mit einem Silikonpapier ab und pressen nochmals nach.



EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

| | AUTOMATISCHE PRESSE | MANUELLE PRESSE |
|------------|---------------------|-----------------|
| DRUCK | 5 bar | maximal |
| TEMPERATUR | 200°C | 200°C |
| ZEIT | 10-15 Sekunden | 10-15 Sekunden |
| FIXIERUNG | 10 Sekunden | 10 Sekunden |



WASCHEN

- Bis 60°C auf links waschbar



TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen



BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.
Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien: T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.